

# KOM IGÅNG-GUIDE



## Så här fungerar fjärrkontrollen

Visste du att du kan styra din tv och din tv-box med samma fjärrkontroll? Om lampan på fjärrkontrollen blinkar grönt eller rött (vid knapptryckning), styr du boxen respektive din tv. Du aktiverar funktionen i inställningar under huvudmenyn.

### Välja kanal eller skriva

Du kan också välja kanal med CH $\uparrow$  och CH $\downarrow$ -knapparna, eller genom att trycka in info knappen och välja genom mini-guiden. För att t ex skriva "b", tryck två gånger på knappen 2. För att t ex skriva "m" och "n" efter varandra, vänta ett par sekunder mellan knapptryckningarna.

### Sätt på eller stäng av tv-boxen

### Sök efter innehåll

### Till huvudmenyn

Tryck på **MENU**-knappen för att komma till huvudmenyn med tjänster. Välj sedan mellan t.ex. Tv-guide, Play, Pay-Per-View, Filmbutiken, Text-tv, Inställningar, Om tjänsten eller Appar.

### Få information om det du tittar på

Tryck på **INFO**-knappen för att öppna mini-guiden. Två tryck på INFO ger information om markerat program. Se vad som pågår senare eller på andra kanaler genom att använda navigeringsknapparna.

### Se inspelat eller streamat innehåll

Spela upp, pausa, spola tillbaka osv.

### Bläddra mellan kanaler

Använd **programknapparna** CH $\uparrow$  och CH $\downarrow$  för att bläddra mellan kanalerna.

### Tv Source

Välj var programmet eller filmen kommer från, t ex tv-box, dator, dvd-spelare osv.

### Växla mellan två kanaler

Tryck på **blå knapp** för att växla mellan de två senaste kanalerna du har tittat på.


### Färgknappar

Färgknapparnas funktioner beskrivs i användargränssnittet.

### Sätt på eller stäng av tvn

För att aktivera denna funktion, gå in på inställningar i huvudmenyn.

### Tv-guiden

Tryck på **Guide/gul knapp**  för att få en presentation av alla tv-program som visas på dina kanaler.

### Tillbaka

**Långt tryck** = för att komma tillbaka till tv-läget från en meny.  
**Kort tryck** = gå bakåt ett steg.

### Bläddra i menyer med navigeringsknappar

### Bekräfta

Tryck på **OK** för att bekräfta ett val – t.ex. i menyn eller när du väljer ett program i tv-guiden.

### Höj och sänk volym

### Stäng av eller sätt på ljudet

### Titta på text-tv

Tryck på **TEXT**-knappen för att komma direkt till text-tv. Du kan välja en text-tvkanal oberoende av vilken kanal du just tittar på – markera bara önskad kanal och tryck sedan **OK**.

