



SKÖTSELANVISNING INGLASNING

*Bostadsrättshavaren har för funktionens skull ett ansvar att smörja alla hjul (bottenhjul och topphjul) regelbundet med **silikonolja**, så att fönstren rullar och förhindrar fastrostning.*

- Glas rengörs med trasa och fönsterputs. Undvik alkaliska putsmedel. Aluminium & fyllningsmassa rengörs med såpa eller diskmedel.
- Metallföremål och lösningsmedel typ förtunning får ej användas då det kan ge upphov till skador på laminat och lackerade profiler.
- De enda lösningsmedel som får användas är T-rödsprit och oljefri aceton med stor försiktighet.
- **Rälsar, spår och dräneringshål måste hållas rena från smuts, dammsugs lämpligast.**
- Byte av glas, laminat och övriga delar ska överlåtas till auktoriserad personal.
- Medlevererad nyckel används till de öppningsbara inåtgående luckorna, vrid ett kvarts varv i de båda låshålen på luckprofilen. Denna funktion är endast för putsning av utsidan på glasen, ej för vädring.
- Vid stark vind i samband med regn eller snödrev kan vid ogynnsamma förhållanden viss vatten eller snöinträngning ske. Detta har dock ingen skadlig inverkan på materialen.
- Om temperaturen är så låg att vatten runt luckorna har frusit fast, så undvik att skjuta på luckorna. Detta kan komma att skada luckornas borstlist.
- **Borring i partier får ej göras.** Eftersom vatten dräneras inuti profiler, skulle detta kunna medföra vattenläckage.
- Luftspalten mellan inglasningspartier och tak är nödvändigt för god ventilation samt lufttillförsel till byggnadens ventilationssystem och får ej täckas för.
- **OBS!** Cylinderlås i skjutluckor måste så länge luckorna är öppna vara i uppreglat läge. Detta för att undvika skada på lås och skjutluckor.
- **OBS!** Rullgardiner och dylikt får ej monteras i inglasningspartier av annan än auktoriserad personal. Montera om möjligt i betongtaket.

*Vid frågor gällande inglasningen,
kontakta fastighetsskötare på telefonnummer 0733 988 100 eller 0733 988 080*

SPARA INFORMATIONEN!